

FØR START:

1. Udvendig inspektion udført
2. Flyets papirer chk
3. Brandslukker chk
4. Redningsveste chk
5. Førstehjælpskasse chk
6. Mobiltelefon slukket
7. Parkeringsbremse on
8. Alle kontakter off
9. Radioer, al avionics off
10. Sikringer chk
11. Master switch on
12. Benzinvælger mindst fulde

START AF MOTOR:

1. Forvarme kold
2. Mixture fed
3. Gashåndtag 1 cm åben
4. Prime som påkrævet
5. Antikollisionslys on
6. Benzinpumpe on; chk tryk
7. Propel fri
8. Starter aktiver
9. Mixture lean til max RPM
10. Olietryk chk max 30 sek.
11. Fuelpump...off
12. Nav lys som påkrævet
13. Radioer on
14. ATIS chk
15. Højdemåler (60ft) QNH
16. Kursgyro set foreløbig

TAXI:

1. Bremser chk
2. Instrumenter chk

FØR AFGANG:

1. Parkeringsbremse on
2. Benzinvælger fuldeste tank
3. RPM 1800
4. Magneter (max 175/50) chkd
5. Forvarme chkd
6. Motorinstrumenter i grønt
7. Amperemeter chkd
8. Vakuum (4-6) chkd
9. RPM tomgang; så 1000
10. Ror frie
11. Trim chk & set
12. Flaps set
13. Højdemåler QNH
14. Kursgyro deviation & set
15. Nav.udstyr chkd & set
16. Døre og vinduer lukket
17. Seler spændte inkl. skulderseler
18. Primer låst
19. Benzinpumpe on
20. Mixture fed
21. Departure briefing udført

LINE UP: $V_r = 55-65 \text{ mph}$

1. Transponder ON/ALT as rqrd
2. Landingslys som påkrævet
3. [REDACTED]
4. Kursgyro chk RWY hdg

 $65/75/90 \text{ kt}$ **STIGE:** $V_x/V_y/Ver = 75/85/100 \text{ mph}$

1. Flaps oppe
2. Landingslys off
3. Benzinpumpe off
4. Højdemåler set

REJSEFLYVNING: $V_a = 129 \text{ mph}$

1. Højdemåler set
2. Cruise power set
3. Mixture set
4. Kursgyro set
5. Nav. lys som påkrævet

AFTEN**ANFLYVNING:** *Sidevind max 17KT*

1. ATIS chkd
2. Højdemåler QNH
3. Kursgyro set
4. Forvarme varm, hvis nødv.
5. Landingslys on
6. Benzinpumpe on
7. Benzinvælger fuldeste tank

FINALECHECK: $V_{at} = 73 \text{ mph}$

1. Forvarme kold (**FLAPS 40**)
2. Mixture fed 

EFTER LANDING:

1. Flaps op
2. Forvarme kold
3. [REDACTED]
4. Landingslys off
5. [REDACTED]
6. Benzinpumpe off
7. Transponder off
8. Mixture lean

PARKERING:

1. Parkeringsbremse on
2. Radioer; al avionics off
3. Mixture helt tilbage
4. Magneter off
5. Master, alle kontakter off
6. Rapportér tid til eftersyn?